

NEZAVISNI IZVOR SIGNALA KRETANJA - IMS -

Instalacija

CRVENA :	+12/24 v	STALNO NAPAJANJE
CRNA :	0v	
LJUBIČASTA :	+12/24 v	PALJENJE
ZELENA :	IZLAZNI IMPULS BRZINE	

Povezivanje na Stoneridge tahograf:

CRVENA= A1

CRNA= A5

LJUBIČASTA= A3

ZELENA= C3

SE5000 programiranje:

IMS IZVOR= C3

IMS FAKTOR= DA DOBIJETE IMS FAKTOR, L X 8 (U METRIMA)

Primer: za l od 3300 mm, faktor je $8 \times 3.3 \text{ (m)} = 26,4$

Potrebno je da programirate « 26 » kao IMS FAKTOR

Nakon toga, resetujte tahograf i uporedite obe brzine (brzinu senzora i brzinu IMS signala sa radioničkom karticom u tahografu)

LED indikacija:

Crvena - Upaljena

Zelena - Upaljena

Zelena - Treperi

Nema poziciju

Ima poziciju

Ima poziciju i signal
brzine veći od nule

Vodite računa da uređaj
pozicionirate prema
instrukcijama sa
nalepnice

